

Separador Magnético Glacier

Glacier siempre ha buscado aplicar la herramienta de separación óptima para cada tarea; en algunos casos se aplican diferentes herramientas en combinación en el mismo sistema. El Separador Magnético Glacier es una herramienta de este tipo: una simple caja fuerza el contacto directo e íntimo entre el fluido y un poderoso imán de tierras raras. El vástago magnético del diseño en línea representado junto a su alojamiento tiene una fuerza de flujo tan grande, que puede soportar dos piezas fundidas de 5 libras y un enganche de más de 20 libras de carga. Imagine su impacto en la limpieza de su equipo lubricado de servicio pesado!

Puesto que la unidad entera se construye del acero inoxidable 304, se aplica fácilmente para el control de los desechos metálicos en los fluidos de agua-glicol y en todos los combustibles. El producto está disponible en dos disposiciones estándar, “en línea” y “WYE”, como en las fotografías que se muestran a continuación. El mantenimiento de la unidad se hace rápidamente quitando la barra magnética de la cubierta, los desechos acumulados se limpian entonces a mano.

Muchos otros diseños personalizados se pueden proporcionar para que coincida con sus requisitos exactos - sólo pida la asistencia de nuestro staff de ingenieros.



Muchos otros diseños personalizados se pueden proporcionar para que coincida con sus requisitos exactos - sólo pida la asistencia de nuestro staff de ingenieros.

El estilo “en línea” emplea estructura de bloqueo de leva para permitir el servicio simple y rápido de la varilla magnética.



El estilo WYE emplea un racor de rosca recta para fijar la barra magnética.

El depurador de estilo WYE está equipado con un filtro interno de malla 20 para capturar residuos no magnéticos.

Más detalles sobre las aplicaciones, rendimiento y características del Separador Glacier están disponibles en www.glacierindustrial.com